

## Réceptier pour le réglage et l'étalonnage de l'humidité

code: MD046



L'accessoire est conçu pour vérifier la précision de mesure (étalonnage) et le nouveau réglage des instruments de détection de l'humidité relative de l'air.

L'humidité relative est générée dans un récipient hermétique fixé à la sonde d'humidité relative. La valeur de l'humidité relative dépend de la solution chimique appliquée à l'intérieur du récipient.

Pour une utilisation avec les étalons d'humidité [HM023](#) 10 % HR et [HM024](#) 80 % HR.

### Données techniques